

## Inbetriebnahme und Einweisung



### Kompatibilität:

Pumpstation Aqualift S,  
Pumpstation Aqualift F XL,  
Pumpstation Aqualift S XL

	Seite	Art.-Nr.	PG
	im Schachtsystem LW 600		
<b>Aqualift S Mono</b>	147	<b>80 207</b>	-
<b>Aqualift S Duo</b>	147	<b>80 208</b>	-
	im Technischacht, Trockenaufstellung		
<b>Aqualift F XL Mono</b>	142 - 144	<b>80 213</b>	-
<b>Aqualift F XL Duo</b>	142 - 144	<b>80 214</b>	-
	im Technischacht, Nassaufstellung		
<b>Aqualift F XL Mono</b>	145 - 146	<b>80 211</b>	-
<b>Aqualift F XL Duo</b>	145 - 146	<b>80 212</b>	-
	im Schachtsystem LW 1000 / LW 1200		
<b>Aqualift S XL Mono</b>	148 - 151	<b>80 209</b>	-
<b>Aqualift S XL Duo</b>	148 - 151	<b>80 210</b>	-
<b>Einbau elektrischer Anlagenkomponenten</b>		<b>80 220.10</b>	-

## Wartung



### Kompatibilität:

Pumpstation Aqualift S,  
Pumpstation Aqualift F XL,  
Pumpstation Aqualift S XL

	Seite	Art.-Nr.	PG
	im Schachtsystem LW 600		
<b>Aqualift S Mono</b>	147	<b>80 307</b>	-
<b>Aqualift S Duo</b>	147	<b>80 308</b>	-
	im Technischacht, Trockenaufstellung		
<b>Aqualift F XL Mono</b>	142 - 144	<b>80 313</b>	-
<b>Aqualift F XL Duo</b>	142 - 144	<b>80 314</b>	-
	im Technischacht, Nassaufstellung		
<b>Aqualift F XL Mono</b>	145 - 146	<b>80 311</b>	-
<b>Aqualift F XL Duo</b>	145 - 146	<b>80 312</b>	-
	im Schachtsystem LW 1000 / LW 1200		
<b>Aqualift S XL Mono</b>	148 - 151	<b>80 309</b>	-
<b>Aqualift S XL Duo</b>	148 - 151	<b>80 310</b>	-